


דיזיין דיאלוג – מקבלים החלטות בתלת מימד




הדפסת שרטוט – מדפיס את המבט הנוכחי במדפסת ברירת המחדל של המחשב. כאשר מדובר במבט על או מבט חזית, תוצג טבלה בה מוצג קנה המידה על-פיו השרטוט יודפס. ניתן במצב זה לקבל רק קנה מידה גדול יותר. למשל אם המערכת מציעה 1:33 ניתן לעבור רק ל 1:50 והלאה. אם רוצים ללכת בכוון ההפוך, חייבים לבטל את ההדפסה, ולבצע התקרבות לאזור אותו רוצים להדפיס. לעיתים ניתן לשנות קנה מידה ע"י שימוש בהדפסה לרוחב הדף במקום לאורכו. ניתן לבצע שינוי זה בעזרת תפריט אפשרויות הדפסה. פרספקטיבות מודפסות ללא קנה מידה. עורך דף ההדפסה לאחר שלוחצים על אופציה זו נפתח דף המדמה את הפלט מהמדפסת. כך ניתן לעצב את דף ההדפסה. קליק ימני על הדף יציג את הפעולות הבאות:

התקרבות - זום: ניתן לראות את דף ההדפסה בהגדלה. כדי לחזור לגודל הדף הרגיל נלחץ שוב על הזום.


- התקרבות - זום
- בחירת מבטים להדפסה
- סידור אוטומטי
- הדפסה
- כיוון מדפסת
- הדפסה לרוחב
- הדפסה לאורך
- סגור

בחירת מבטים להדפסה: ניתן לבחור את המבט להדפסה. כברירת מחדל, הרשימה כוללת את כל החזיתות שנבנו ומבט על. בכדי שהרשימה תכלול גם פרספקטיבה, יש לפתוח פרספקטיבה בשרטוט לפני בחירת האופציה "עורך דף ההדפסה" ולהשאיר פתוחה. כמו כן, ניתן להציג מס' מבטים על גבי דף ההדפסה ע"י בחירה מרובה הנעשית בלחיצה רציפה על מקש CTRL ולחיצה על המבטים הרצויים מתוך הרשימה. לחיצה על אישור תוסיף את המבטים שסומנו לדף ההדפסה.




כעת נותר לערוך את דף ההדפסה. כל מבט תחום במסגרת משלו, ניתן לגרור ממקום למקום, לחיצה ימנית בעכבר בתחום המבט תפתח חלון עם אופציות נוספות המוכרות לנו מתפריטים אחרים, בעזרת אופציות אלו ניתן לשלוט בקנה מידה, הצגת/העלמת כיתוב, הצגת/העלמת מידות, הצגת/העלמת ריצוף והמחשות, מחיקת מבט ועוד.

דוגמה לדף הדפסה אשר משלב בתוכו מבט על ופרספקטיבה.



משולש סימון לתת-תפריט

- התקרבות - זום
- בחירת מבטים להדפסה
- מחק המבט המסומן
- סידור אוטומטי
- הדפסה
- כיוון מדפסת
- הדפסה לרוחב
- הדפסה לאורך
- קנה מידה
- בחירת קוי מידות
- כיתוב
- הצג ללא קוים נסתרים
- הצג/הסתרת קרינו
- הצג/הסתרת מסתור תאורה
- הצג/הסתרת אריחים
- הצג/הסתרת המחשות
- הצג/הסתרת תוכנית משטח עבודת/שייש
- הדמיית יד חופשית
- סגור



דיזיין דיאלוג – מקבלים החלטות בתלת מימד

סידור אוטומטי: מסדר את כל המבטים שנבחרו בצורה סטנדרטית על הדף.
הדפסה: שליחת דף ההדפסה כפי שעוצב למדפסת.
כיוון מדפסת: קביעת הגדרות מדפסת – ראה אפשרויות הדפסה בהמשך.
הדפסה לאורך / לרוחב: ניתן לשנות את כיוון דף ההדפסה.
סגור: יציאה מ"עורך דף ההדפסה".

כיוון מדפסת בעזרת אפשרות זו קובעים את המדפסת בה משתמשים (אם יש יותר מאחת) וקובעים את איכות ההדפסה. עם הפעלת אפשרות זו תוצג המדפסת הנוכחית. ניתן לשנות ע"י לחיצה על המשולש הקטן שליד שם המדפסת. לאחר קביעת המדפסת, יש ללחוץ על **Properties...** כדי לשנות את מאפייני ההדפסה. מאפייני ההדפסה שונים ממדפסת למדפסת, ותלויים ביצרן המדפסת ובגרסת תוכנת המדפסת המותקנת במחשב. תוכנת המדפסת אינה חלק מתוכנה זו אלא חלק מתוכנת החלונות שהיא מערכת ההפעלה הכללית הפועלת במחשב שלך. מרבית תוכנות המדפסת מאפשרות לשנות את איכות ההדפסה, גודל הנייר, צורת ההדפסה עליו (לאורך או לרוחב). באנגלית מקובל לרשום PORTRAIT עבור הדפסה לאורך ו-LANDSCAPE עבור הדפסה לרוחב.

רשימת שרטוטים אחרונים בתחתית התפריט תופיע רשימת חמשת השרטוטים האחרונים שנערכו. הקלקה על אחד מהשרטוטים המופיעים ברשימה תטען את השרטוט למסך.

נטישת התוכנה יציאה מהתוכנה וחזרה לשולחן העבודה של תוכנת החלונות. אם כל השרטוטים שמורים, היציאה תהייה מיידית. אם יש שרטוט אחד או יותר שלא נשמר, התוכנה תבקש ממך אישור לשמירה או לאיבוד המידע שלא נשמר.